

Kullanım klavuzu

(Çift Sıralı Metal Tuşlu Cihaz)

Master kod'u 999999

Menü'ye giriş * 999999 #

Menü'den çıkmak: *

Master kod'u değiştirmek: Menü ye giriş yapın 0'a basın yeni Kod'u girin # yeni Kod'u girin # * a basın çıkış

Kullanıcı eklemek : Menü ye giriş yapın 1'e basın ID girin # Şifre verin #'ye basın (**1234 Verilemez**)

Örnek: (*999999# 1 0001 # 5555 #) Maximum 2000 kullanıcı ekleyebilirsiniz

Kart tanıtmak: Menü ye giriş yapın 1'e basın kartı okutun #

ID silme: Menü ye giriş yapın 2'e basın silmek istediğiniz ID girin #'ye basın

Kart silme: Menü ye giriş yapın 2'e basın kartı okutun #'ye basın

ID şifre değiştirme: (**Menü Giriş Yapmadan**) * Basıp değiştirmek istediğiniz ID girin # eski şifre girin # yeni şifre # yeni şifre #

Kullanıcı girişi: verdiğiniz şifreyi girin #'ye basın

Kapanma saniyesi düşürme: Menü ye giriş yapın # 4'e basın 0.00"0.99 saniye aralığında değiştirebilirsiniz

Kart'a şifre verme: * kartı okutun 1234# şifre girin # şifre girin#

Kartın şifresini değiştirmek: *kartı okutun eski şifreyi girin # yeni şifreyi girin # yeni şifreyi girin#

Cihaz resetleme : güç kapalı iken #'e basılı tutun ve güç verin açıldığında reset atılmıştır

Cihaz içinden resetlemek : Menü'ye giriş yapın 2'e basın 0000 # diyin

Kapı açmayı etkinleştirme : Menü'ye giriş yapın 61 #

Kapı açmayı resetlemek : Menü'ye giriş yapın 60 # yapın

Kapı alarmı : Menü'ye giriş yapın 5'e basın 0-3 saniye aralığı ile alarm çalma süresi ayarlayın #'e basın

Keypad ayarlama : Menü'ye giriş yapın 71 # yapın

Keypad resetlemek : Menü'ye giriş yapın 70 # yapın

Alarm ve Buzzer etkinlestirmek : Menü'ye giriş yapın 72 # yapın